

Tipo de Documento:	Procedimento Operacional Padrão - POP	Página 1 de 4
Descrição:	POP 003 – Limpeza da Caixa D'água	REVISÃO Nº: 00
		Data: 01/06/2026

DEFINIÇÃO

A higienização da caixa d'água consiste no processo de limpeza e desinfecção periódica (recomendável a cada seis (06) meses, do reservatório de água potável, garantindo a qualidade e a segurança do abastecimento de água para consumo humano.

OBJETIVO

Assegurar que a água armazenada na caixa d'água esteja livre de contaminações microbiológicas, químicas e físicas, conforme normas e regulamentos sanitários vigentes.

RESPONSÁVEIS

Equipe da manutenção ou por profissionais especializados, devidamente treinados e capacitados para executar o procedimento com segurança.

MATERIAIS UTILIZADOS

- Equipamentos de proteção individual – EPI (cinto tipo paraquedista, talabarte, luvas, máscaras, óculos de proteção)
- Escadas, andaimes e outros.
- Equipamentos de limpeza (escovas, esponjas, vassouras, panos e outros).
- Produtos de limpeza doméstica (detergentes neutros, cloro, água sanitária e outros).
- Mangueiras, baldes para transporte de água e resíduos.
- Panos limpos e baldes para secagem da caixa d'água.

PERIODICIDADE

O procedimento deverá ser realizado semestralmente.

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

a) Preparação

Desligar o fornecimento de água para a caixa d'água e esvaziá-la completamente, utilizando-a até que o nível de água esteja baixo o suficiente para permitir a realização da limpeza.

Tipo de Documento:	Procedimento Operacional Padrão - POP	Página 2 de 4
Descrição:	POP 003 – Limpeza da Caixa D'água	REVISÃO Nº: 00
		Data: 01/06/2026

b) Limpeza Interna

- Utilizar escovas e esponjas embebidas em detergente neutro ou específico para a limpeza de caixas d'água.
- Esfregar todas as paredes internas da caixa d'água, removendo quaisquer resíduos, sedimentos ou biofilme aderidos às superfícies.
- Enxaguar abundantemente a caixa d'água com água limpa, removendo completamente o detergente e os resíduos soltos.

c) Desinfecção

Preparar uma solução desinfetantes utilizando água sanitária, na proporção de 1 litro para cada 1000 litros de água, ou outro desinfetante recomendado para saneamento de água potável, conforme instruções do fabricante e as normas locais.

Aplicar a solução desinfetante em todas as superfícies internas da caixa d'água, garantindo que todas as áreas sejam adequadamente tratadas. Encher a caixa d'água e deixar a solução em contato com a água por pelo menos 2 horas.

Após esvaziar a caixa d'água abrindo as torneiras e acionando as descargas.

d) Enxague final

Após o tempo de contato indicado, enxaguar novamente a caixa d'água com água limpa, removendo completamente o desinfetante residual.

Verificar se não há presença de odores ou sabores desagradáveis na água, indicativos de resíduos de desinfetante.

e) Secagem e Reposição de Água

Utilizar panos limpos e secos para retirar o excesso de umidade das paredes internas da caixa d'água.

Aguardar até que a caixa d'água esteja completamente seca antes de proceder à reposição de água.

Após a secagem, abrir os registros de entrada de água e permitir o abastecimento da caixa d'água.

Tipo de Documento:	Procedimento Operacional Padrão - POP	Página 3 de 4
Descrição:	POP 003 – Limpeza da Caixa D'água	REVISÃO Nº: 00
		Data: 01/06/2026

GESTÃO DE CONTRATADA

Caso a empresa opte pela contratação de empresa para realização da limpeza de caixa d'água é necessário solicitar o que segue:

- Nome do(s) funcionário(s) que irão realizar o procedimento.
- Cópia do treinamento em NR35 – Trabalho em altura e NR33 – Espaço Confinado.
- Cópia do treinamento do(s) funcionário(s) para a atividades.
- Ficha de entrega de EPI (equipamento de proteção individual).
- Cópia do último ASO (atestado de saúde ocupacional) realizado pelo(s) funcionário(s).
- Cópia do PGR/LTCAT e PCMSO da empresa contratada.
- Cópia FISPQ (ficha de informação de produto químico) do produto químico utilizado para o controle de pragas e vetores.

É recomendável que o empreendedor gere uma pasta e mantenha os documentos arquivados.

PERIODICIDADE DE TROCA DE EPIS

- Luva – Utilizar para a atividade luva nitrílica ou PVC. O EPI deverá ser trocado quando apresentar algum dano. Ao final da atividade proceder a higienização do EPI utilizando água e detergente neutro e colocar para secar em local fresco e ventilado.
- Óculos – proceder a troca quando o EPI sofrer algum dano. Proceder a higienização ao final da jornada de trabalho utilizando água e detergente neutro e colocar para secar em local fresco e ventilado.
- Máscara – Proceder a troca diariamente.
- Bota cano longo - proceder a troca quando o EPI sofrer algum dano. Proceder a higienização ao final da jornada de trabalho utilizando água e detergente neutro e colocar para secar em local fresco e ventilado.
- Avental impermeável – proceder a troca quando o EPI sofrer algum dano. Proceder a higienização ao final da jornada de trabalho utilizando água e detergente neutro e colocar para secar em local fresco e ventilado.
- Cinto de segurança tipo paraquedista e talabarte – Proceder a troca quando o EPI apresentar algum dano. O cinto deverá ser inspecionado antes do início do trabalho em altura. A higienização do cinto a é realizada utilizando apenas um pano úmido.

Tipo de Documento:	Procedimento Operacional Padrão - POP	Página 4 de 4
Descrição:	POP 003 – Limpeza da Caixa D'água	REVISÃO Nº: 00
		Data: 01/06/2026

- Capacete - proceder a troca quando o EPI sofrer algum dano. Proceder a higienização ao final da jornada de trabalho utilizando água e detergente neutro e colocar para secar em local fresco e ventilado.

OBSERVAÇÕES

- ✓ Manter os registros detalhados de todas as atividades de controle de pragas para garantir conformidade com a regulamentações locais e padrões de segurança alimentar.
- ✓ Sempre que seguir as normas e regulamentos locais relacionados ao uso de produtos químicos.
- ✓ Abrir pasta com o nome de Limpeza caixa d'água para arquivo dos registros.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ministério da Saúde. Manual de Procedimentos de Vigilância Sanitária em Serviços de Saúde.

Disponível

em:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vigilancia_sanitaria_servicos_saude.pdf

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 52/2009. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/RDC_52.pdf